

Bitte beachten Sie!

zum Schutz der Fenster während der Bauphase

Kondensat auf den Fenstern? Dringend lüften!

Ist Ihr Rohbau feucht, wurde kürzlich der Innenputz angebracht oder der Estrich eingebaut?
Bildet sich Kondenswasser auf der Raumseite Ihrer Fenster?

- ⇒ Sorgen Sie dringend für eine kontinuierliche Lüftung, Beheizung ihres Neubaus und vermeiden Sie Kondensatbildung!
- ⇒ Abwischen des Kondensats ersetzt nicht eine Absenkung der relativen Luftfeuchtigkeit!
- Denken Sie daran, dass auch in Ihrer Abwesenheit an Wochenenden, während Ihres Urlaubes und an Feiertagen ausreichend gelüftet werden muss!
- ⇒ Nehmen Sie Hilfe durch professionelle Bautrocknung in Anspruch!
- ⇒ Beachten Sie auch die Ratschläge Ihres Estrichlegers und Verputzers!
- ⇒ Die Gebrauchsfeuchte für Holzfenster ist auf eine dauerhafte Luftfeuchtigkeit von höchstens 60 % eingestellt.
 Vermeiden Sie permanente Luftfeuchtigkeit über 60 %!

Nur so lassen sich nachhaltige Schäden an Ihren neuen Holzfenstern, Holz-Aluminiumfenstern und Haustüren verhindern! Die Schäden an der Konstruktion und Beschichtung könnten irreparabel sein.

Stand: Oktober 2020